ELENCO ESPLOSI RICAMBI

INVOLUCRO

GRUPPO FRIGORIFERO

CIRCUITO IDRAULICO

POMPA SPRUZZATORE

PARTI ELETTRICHE

Rev. 6 - 31/08/2007

Infrico

INVOLUCRO



Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Top Assemblato	C22199
2	Pannello Posteriore	21161
3	Telaio Posteriore	21156
4	Fianco Destro + Anteriore Lato Ventilatore	22308
5	Piedino	10017
6	Telaio Supporto Ventilatore + Parti Elettriche	22301
7	Piastra di Base	21105
8	Supporto Elettrovalvola / Collettore Scarichi	21149
9	Pannello Anteriore	22307
10	Pannello Filtrante	18106
11	Sportello Blu	10081
12	Fianco Sinistro	22309

Rev. 6 - 31/08/2007

GRUPPO FRIGORIFERO



Rif.	Descrizione Ricambio		Codice
1	Coprievaporatore	Versione Attuale	10455
1	Coprievaporatore	Fino a Matr. 225972	10076
2	Evaporatore		D10079
3	Condensatore ad Aria		20094
4	Filtro Molecolare		14009
5	Supporto Condensatore ad Aria		21155
6	Ventola Aspirante		20095
7	Compressore	Vedi Tabella	-
8	Corpo Valvola Vuoto-Carica		14007
9	Meccanismo Valvola Vuoto-Carica		14005
10	Tappo Valvola Vuoto-Carica		14006
11	Sella Supporto Cella		21154
12	Bobina Valvola Inversione Ciclo	Vedi Tabella	-
13	Corpo Valvola Inversione Ciclo		20410

Rif. 7 - Compressore

Tensione	
220/240V 50 Hz	23436
220/230V 60 Hz	23494
110/115V 60 Hz	23446

Rif. 12 - Bobina Valv. Inv. Ciclo

Rev. 6 - 31/08/2007

CIRCUITO IDRAULICO



Rif.	Descrizione Ricambio		Codice
1	Tubo Portabulbo		20520
2	Cella Schiumata		R11016/E
3	Scivolo Cubetti		10136
4	Piastrina Blocca Scivolo		10142
5	Assieme Pannello con Bandierine	Fino a Matr. 380376	C22106
10	Tubo Troppo Pieno		13028
11	Cella Interna		10064
12	Raccordo Scarico Contenitore		10472
13	Guarnizione in Silicone		13006
14	Guarnizione Polietilene Semirigido		13007
15	Dado per Scarico Contenitore		10096
16	Tubo Scarico Acqua Contenitore		13065
17	Collettore Scarichi		10006
18	Vite Fissaggio Pannello Bandierine	Fino a Matr. 380376	20009
19	Supporto ABS per Bandierine	Versione Attuale	10530
20	Assieme Asta con Bandierine	Versione Attuale	C10532

Rev. 6 - 31/08/2007

POMPA SPRUZZATORE



Rif.	Descrizione Ricambio		Codice
1	Assieme Rampa Spruzzatori		C20147
2	Tappo Rampa Spruzzatori		10012
3	Spruzzatore		D20002
4	Tubo Collegamento Filtro-Rampa Spruzzatori		13056
5	Filtro per Pompa		10139
6	Tubo Collegamento Pompa-Filtro		13055
7	Assieme Pompa	Vedi Tabella	-
8	Copertura Pompa	Fino a Matr. 225972	22096
9	Pompa	Vedi Tabella	-
10	Dissipatore di Calore		22430
11	Contenitore Motore Pompa		10073
12	Struttura Pompa		10065
13	Girante Pompa		10066
14	Fondo Diffusore		10067

Rif. 7 - Assieme Pompa

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	C23076
220/230V 60 Hz	C23270
110/115V 60 Hz	C23271

Rif. 9 - Pompa

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23073
220/230V 60 Hz	23187
110/115V 60 Hz	23188

Rev. 6 - 31/08/2007

PARTI ELETTRICHE



Rif.	Descrizione Ricambio		Codice
1	Elettrovalvola Ingresso Acqua 1 Via	Vedi Tabella	-
2	Interruttore Luminoso Verde (On-Off)		23327
3	Termostato Evaporatore		R23591
4	Termostato Contenitore		R23005
5	Timer	Vedi Tabella	-
6	Motore Ventilatore	Vedi Tabella	-

Rif. 1 - Elettr. Ingr. 1 Via

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23300
220/230V 60 Hz	23300
110/115V 60 Hz	23415

Rif. 5 - Timer

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23247
220/230V 60 Hz	23247
110/115V 60 Hz	23258

Rif. 6 - Motore Ventilatore

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23029
220/230V 60 Hz	23029
110/115V 60 Hz	23683

Rev. 6 - 31/08/2007